

Установка и настройка ЕСМ + Атол (Windows) (для клиентов) v.1.2 (16.12.2025)

Редакция 16.12.2025 (для клиентов), v. 1.2


Оглавление

- [Скачивание Единого Сервисного Модуля \(ЕСМ\)](#)
- [Установка и обновление драйвера Атол](#)
- [Установка ЕСМ](#)
- [Установка Контролера ЛМ ЧЗ](#)
- [Настройка взаимодействия драйвера ККТ с ЕСМ](#)
- [Уведомления](#)
- [Логирование](#)

Скачивание Единого Сервисного Модуля (ЕСМ)


Для скачивания перейдите в ЛКК ЕСП в раздел «Скачать ПО». Выберите тип кассы «Фискальный регистратор», перейдите в вендора «Атол». Выберите ваше кассовое ПО, затем выберите ОС «Windows». Нажмите кнопку «Скачать».

Для установки ЕСМ необходимо на ПК сохранить архив, файл вида Atol-win-<версия>, и разархивировать его.




Установка и обновление драйвера Атол

Для установки драйвера ККТ или обновления ранее предустановленного драйвера ККТ Атол, необходимо перейти в папку «DKKT», и выбрать из списка драйвер нужной битности. Битность может зависеть как от разрядности операционной системы, так и от разрядности верхнеуровневого ПО (кассового ПО/ПО РМК).




Запустите нужный инсталлятор, файл вида KKT10-10.10.*.*-windows*-setup-signed.exe




Нажмите «Далее». Примите условия пользовательского соглашения, нажав кнопку «Принимаю».


Далее необходимо выбрать компоненты программы. По умолчанию выбраны минимальные требуемые компоненты. Для работы ДККТ Атол с ЕСМ обязательно необходима установка компоненты «Интеграционные компоненты для ЕСМ». Оставьте галочку включенной на этой компоненте и нажмите «Далее».




Выберите путь установки драйвера, папку установки рекомендуется оставить предлагаемую по умолчанию. Нажмите «Установить».



Дождитесь окончания установки и нажмите «Далее».




Опционально можете создать ярлык ДККТ на рабочем столе. Нажмите «Готово».




Установка ЕСМ


Для установки ЕСМ запустите инсталлятор – файл вида esm_<версия>-windows-signed-setup.exe. Для начала установки необходимо дать приложению требуемые разрешения.




На экране появится окно программы инсталляции. Для продолжения установки нужно нажать кнопку «Далее».



В следующем окне необходимо ознакомиться с Пользовательским соглашением и нажать кнопку «Принимаю».




Далее нужно выбрать папку для установки и нажать кнопку «Далее».




Выберите компоненты для установки и нажмите кнопку «Установить».


Контроллер ЛМ ЧЗ рекомендуется устанавливать вместе с ЕСМ, если необходимо поддерживать офлайн режим проверки кодов маркировки. Для этого установите флаг компоненты «Контроллер ЛМ ЧЗ». Для установки самого ЛМ ЧЗ, перейдите на сайт Честного Знака, [скачайте ЛМ ЧЗ](#) и выполните инсталляцию ЛМ ЧЗ согласно их инструкции.



После завершения копирования и регистрации всех необходимых модулей строка состояния заполнится, по окончании установки нажмите кнопку «Далее».




Появится окно, информирующее об успешном завершении установки. Для выхода из программы установки нажмите кнопку «Далее».




ЕСМ запустится сразу, если установлен флаг «Запустить Единый Сервисный Модуль».

Установка Контролера ЛМ ЧЗ


В случае, если ЕСМ уже установлен, но не установлен контроллер ЛМ ЧЗ, и в любых других случаях, когда Контроллер ЛМ ЧЗ необходимо установить отдельно, запустите файл вида `esm-lm-controller_<версия>-windows-setup.exe` из скачанного архива.




На экране появится окно программы инсталляции. Для продолжения установки нужно нажать кнопку «Далее».




Примите пользовательское соглашение.




Установка Колнтроллера ЛМ ЧЗ начнётся автоматически.



По окончании установки нажмите кнопку «Далее».



Выйдите из программы инсталляции, нажав кнопку «Готово».



Настройка взаимодействия драйвера ККТ с ЕСМ

После запуска ЕСМ появится окно Единый сервисный модуль на вкладке Информация:

Единый Сервисный Модуль

Обновить список

Информация Уведомления

ЕСМ

ID:
Лицензия:
Версия:

Информация о кассе

Модель:
Заводской номер:
ФН:
РФН:
ИФН:
Смена:

ЛМ ЧЗ

Статус:
Версия:
IP:
Последняя синхронизация:

Кассовое ПО

Статус:
Версия:
Название:

ГИС МТ

Статус:
ID:
Последняя синхронизация:

Настройки Обновить информацию Сохранить логи

Для настройки ЕСМ смена на ККТ должна быть открыта. Для этого необходимо перейти в Тест драйвера ККТ, во вкладку Свойства. Установить значение **Порт сервера GRPC 4041**, и выполнить Проверку связи. Далее, необходимо закрыть окно Свойства и установить флаг Включено в правом верхнем углу Тест драйвера.

Свойства

Устройство

Модель: Автоматически (АТОЛ)

Подключение RPC

Адрес ПК для удалённого подключения RPC: Таймаут 10000 мс.

Порт сервера GRPC: 4041

Параметры подключения к ККТ

☒ Автоматически восстанавливать связь с ККТ

Канал связи: COM / VCOM

COM-порт: COM4: atol-usbcom_proxy1 115200 бод

IP-адрес: 192.168.1.10 : 5555

MAC-адрес: FF:FF:FF:FF:FF:FF

Способ связи ДККТ с ОФД/ИСМ: Автоматически (EoT)

Дополнительно

☐ Сохранять документы в БД

Путь к каталогу скриптов:

☐ Инвертировать состояние денежного ящика

☐ Для проверки КМ использовать прямой доступ к ФН-М

☐ Автоматически передавать меру количества (тег 2108) на все позиции

Тихая перезагрузка: Нет

Объединять позиции в ПФ: Не объединять позиции

☐ Автоматическая синхронизация времени при открытии смены

Предел допустимого расхождения: 0 ч. 15 мин.


Связь

Результат: АТОЛ FPrint-22ПТК, N900106324570361, версия: 5.15.102, ФИСК.

Поиск Проверка связи Параметры ККТ

О драйвере... Отмена ОК


Далее перейти во вкладку Чек и нажать на кнопку Открыть смену. Для дальнейшей конфигурации ЕСМ должна быть установлена связь с ККТ, поэтому отключать флаг «Включено» или закрывать Тест драйвера не нужно.



Далее необходимо перейти в «ЕСМ» и нажать «Обновить список».


В блоке «Информация о кассе» отобразятся данные выбранной ККТ: модель, заводской номер, номер ФН, РНМ, ИНН, смена.

Для дальнейшего конфигурирования ЕСМ необходимо нажать на кнопку «Зарегистрировать», расположенную в блоке «ЕСМ». При регистрации ТС ПИот запрашивается лицензия с серверов ЕСП и приходит id регистрации экземпляра с ГИС МТ, соответствующее поле «id» в блоке ГИС МТ заполняется символьной строкой.



После получения лицензии на устройство:

- Заполняются поля в блоках «ЕСМ», «ЛМ ЧЗ» и «ГИС МТ».
- В поле «Лицензия» блока «ЕСМ» должно отображаться: Активна до [дата].
- В поле «Статус» блока «ЛМ ЧЗ» должно отображаться: Готов к работе.
- В поле «Статус» блока «ГИС МТ» должно отображаться: Стабильно.



Единый Сервисный Модуль

00106324570361 Обновить список

Информация Уведомления

ЕСМ

ID: 0d1f6191-89eb-43e4-85e3-df31907167f1
Лицензия: Активна до 2999-01-01 00:00:00
Версия: 1.2.9.11

Информация о кассе

Модель: АТОЛ FPrint-22ПТК
Заводской номер: 00106324570361
ФН: 9999078902018937
РН: 0000000001024030
ИФН: 9717169631
Смена: Открыта

ЛМ ЧЗ

Статус: Не отконфигурирован
Версия: 1.4.1-445
IP: 127.0.0.1:50063
Последняя синхронизация:
Настроить адрес

Кассовое ПО


Статус: Стабильно
Версия:
Название:

ГИС МТ

Статус: Стабильно
ID:
Последняя синхронизация: 12:09:24 09-09-2025

Настройки Обновить информацию Сохранить логи

Настройки ЛМ ЧЗ можно посмотреть и изменить, нажав кнопку Настроить адрес в блоке «ЛМ ЧЗ». Если ЛМ ЧЗ установлен локально на этом же компьютере, поле адрес должно быть заполнено со значением «127.0.0.1», если ЛМ ЧЗ установлен удаленно, введите ip сервера.



Настройки ЛМ ЧЗ

Адрес: 127.0.0.1

Порт: 50063

Логин: admin

Пароль: admin

Новый пароль:

Сохранить

Проверить правильность адреса ГИС МТ, изменить адрес и настройки можно, нажав кнопку «Настроить адрес» в левой нижней части окна приложения ЕСМ. По умолчанию используйте адрес: <https://ts-reg.crpt.ru:19100>

Настройки ЕСМ

Режим совместности: ☐

Режим удалённого подключения: ☐

Адрес ПИСМТ:

Сохранить

Установка и настройка ЕСМ завершена.

Заполнение полей и отображение обновленных статусов может занимать некоторое время. Для обновления информации необходимо воспользоваться кнопкой «Обновить информацию».

Уведомления

При наличии ошибок уведомления о них будут отображаться на вкладке «Уведомления».

Непрочитанные уведомления выделяются красным цветом.


Единый Сервисный Модуль

00105720001572


Информация **Уведомления**

Время	Модуль	Событие
15.08.2025 12:04	ЕСП	ЕСМ Ошибка проверки лицензии
11.08.2025 13:05	ПИС МТ	Регистрации в ПИС МТ error 2032: Не удалось получить ФН SID
11.08.2025 11:57	ПИС МТ	Регистрации в ПИС МТ error 2030: Ошибка шифрования в ФН: [extends: error 2021: Ошибка чтения данных из
11.08.2025 11:52	ЕСП	ЕСМ Ошибка проверки лицензии

Обновить информацию




Для вызова меню на вкладке Уведомления в таблице нужно нажать правой кнопкой мыши:



Логирование

Также можно выгрузить логи, нажав на кнопку Сохранить логи в правой нижней части окна вкладки Информация.

В открывшемся окне необходимо выбрать каталог для сохранения логов:



При сохранении логов появляется соответствующее сообщение:

